


# OLYMPUS E-3 SYSTEM CHART / ORGANIGRAMME DU SYSTÈME / CUADRO DE SISTEMA

E-3 compatible products / Produits compatibles E-3 / Productos compatibles con E-3  
 Commercially available products / Produits disponibles dans le commerce / Productos disponibles comercialmente



\*1 The shutter button on the Flash Power Grip does not function. Use the camera's shutter button instead. \*2 Not all OM System Lenses can be used with the OM Adapter. Also, please note that manufacture of OM System Lenses has been discontinued. For details, refer to the Olympus Official Web Site. \*3 For compatible lens, refer to the Olympus Official Web Site.  
 \*1 Le déclencheur sur la poignée d'alimentation flash ne fonctionne pas. Utilisez à la place le déclencheur de l'appareil photo. \*2 Les objectifs au système OM ne peuvent pas tous être utilisés avec l'adaptateur OM. Veuillez également noter que la fabrication des objectifs au système OM a été interrompue. Pour des détails, se référer au site Web officiel Olympus. \*3 Pour connaître les objectifs compatibles, veuillez consulter le site Web officiel Olympus.  
 \*1 El botón disparador posicionado en la empuñadura de alimentación de flash no funciona. En cambio, utilice el botón disparador de la cámara. \*2 No todos los objetivos del sistema OM se pueden utilizar con el adaptador OM. Obsérvese también que la fabricación de los objetivos del Sistema OM ha sido suspendida. Para mayores detalles, refiérase al sitio oficial web de Olympus. \*3 Si desea información sobre lentes compatibles, consulte el sitio oficial web de Olympus.